

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY CE KAT I

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

NAZWA PRODUKTU: RĘKAWICE OCHRONNE
SYMBOL PRODUKTU: COLA_BB
OPIS PRODUKTU: Rękawice z dzianiny powlekanej lateksem,
szaro-czarne, czarno-czarne



CAT. I Ilość 12 par/folia, 240 par/karton

KAT. I Rozmiary: 9/L 10/XL

EN 420+A1:2012

ZASTOSOWANIE: Rękawice należą do klasy Środków Ochrony Osobistej (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zaklasyfikowane zostały do kategorii I, są zgodne z normą EN420+A1:2012 i mają zastosowanie wyłącznie do minimalnych zagrożeń. **UŻYTKOWANIE:** Przed każdorazowym zastosowaniem rękawic należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice powinny być natychmiast wycofane z użytkowania. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, lateks, nityl, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:** Chronić przed ogniem. Nie czyścić chemicznie. **PRZECHOWYWANIE:** zaleca się, aby w trakcie procesu dystrybucji oraz przechowywania, produkt znajdował się w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, osłoniętych i wentylowanych pomieszczeniach. **UTYLIZACJA:** Rękawice należy używać zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Okres trwałości można określić na podstawie zużycia produktu. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIENIE POWIELAĆ ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU. INSTRUKCJĘ MOŻNA TAKŻE POBRAĆ ZE STRONY WWW.PLAST.EU

PRODUCENT:

PLAST SP. Z O.O.

UL. PROLETARIACKA 24a, 93-569 ŁÓDŹ, POLSKA

plast@plast.eu www.plast.eu



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY CE KAT I

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

NAZWA PRODUKTU: RĘKAWICE OCHRONNE

SYMBOL PRODUKTU: DRACU_R; DRACU_O; DRACU_G; DRACU_B

OPIS PRODUKTU: Rękawice z dzianiny bawełnianej powlekanej lateksem czerwonym lub pomarańczowym lub niebieskim lub zielonym



CAT. I Ilość 10 par/folia, 600 par/worek

KAT. I Rozmiary: UNIWERSALNY

EN 420+A1:2012

ZASTOSOWANIE: Rękawice należą do klasy Środków Ochrony Osobistej (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zaklasyfikowane zostały do kategorii I, są zgodne z normą EN420+A1:2012 i mają zastosowanie wyłącznie do minimalnych zagrożeń. **UŻYTKOWANIE:** Przed każdorazowym zastosowaniem rękawic należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone (rozdzarcia, przecięcia, przetarcia). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice powinny być natychmiast wycofane z użytkowania. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, lateks, nityl, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:** Chronić przed ogniem. Nie czyścić chemicznie. **PRZECHOWYWANIE:** zaleca się, aby w trakcie procesu dystrybucji oraz przechowywania, produkt znajdował się w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, osłoniętych i wentylowanych pomieszczeniach. **UTYLIZACJA:** Rękawice należy używać zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Okres trwałości można określić na podstawie zużycia produktu. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU. INSTRUKCJĘ MOŻNA TAKŻE POBRAĆ ZE STRONY WWW.PLAST.EU

PRODUCENT:

PLAST SP. Z O.O.

UL. PROLETARIACKA 24a, 93-569 ŁÓDŹ, POLSKA

plast@plast.eu www.plast.eu



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY CE KAT I

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

NAZWA PRODUKTU: RĘKAWICE OCHRONNE
SYMBOL PRODUKTU: POLA_RB
OPIS PRODUKTU: Rękawice z dzianiny poliestrowej 13G
powlekanej lateksem; czerwono-czarne



CAT. I Ilość 12 par/folia, 240 par/karton

KAT. I Rozmiary: 7/S 8/M 9/7 10/XL

EN 420+A1:2012

ZASTOSOWANIE: Rękawice należą do klasy Środków Ochrony Osobistej (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zaklasyfikowane zostały do kategorii I, są zgodne z normą EN420+A1:2012 i mają zastosowanie wyłącznie do minimalnych zagrożeń. **UŻYTKOWANIE:** Przed każdorazowym zastosowaniem rękawic należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice powinny być natychmiast wycofane z użytkowania. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, lateks, nityl, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:** Chronić przed ogniem. Nie czyścić chemicznie. **PRZECHOWYWANIE:** zaleca się, aby w trakcie procesu dystrybucji oraz przechowywania, produkt znajdował się w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, osłoniętych i wentylowanych pomieszczeniach. **UTYLIZACJA:** Rękawice należy używać zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Okres trwałości można określić na podstawie zużycia produktu. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIENIE POWIELAĆ ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU. INSTRUKCJĘ MOŻNA TAKŻE POBRAĆ ZE STRONY WWW.PLAST.EU

PRODUCENT:

PLAST SP. Z O.O.

UL. PROLETARIACKA 24a, 93-569 ŁÓDŹ, POLSKA

plast@plast.eu www.plast.eu



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY CE KAT I

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

NAZWA PRODUKTU: RĘKAWICE OCHRONNE
SYMBOL PRODUKTU: PONI_WG
OPIS PRODUKTU: Rękawice z dzianiny poliestrowej 13G
powlekanej nitrylem, biało-szare



CAT. I Ilość 12 par/folia, 240 par/karton

KAT. I Rozmiary: 7/S 8/M 9/7 10/XL

EN 420+A1:2012

ZASTOSOWANIE: Rękawice należą do klasy Środków Ochrony Osobistej (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zaklasyfikowane zostały do kategorii I, są zgodne z normą EN420+A1:2012 i mają zastosowanie wyłącznie do minimalnych zagrożeń. **UŻYTKOWANIE:** Przed każdorazowym zastosowaniem rękawic należy sprawdzić, czy nie są uszkodzone (rozdarcia, przecięcia, przetarcia). W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń, rękawice powinny być natychmiast wycofane z użytkowania. Jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, lateks, nitryl, barwniki itp., u osób szczególnie wrażliwych może powodować reakcje alergiczne. Przed użyciem zaleca się przetestowanie produktu. **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:** Chronić przed ogniem. Nie czyścić chemicznie. **PRZECHOWYWANIE:** zaleca się, aby w trakcie procesu dystrybucji oraz przechowywania, produkt znajdował się w oryginalnym opakowaniu, w normalnych warunkach temperatury i wilgotności oraz w czystych, osłoniętych i wentylowanych pomieszczeniach. **UTYLIZACJA:** Rękawice należy używać zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i normami w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Okres trwałości można określić na podstawie zużycia produktu. NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK PRODUKTU. INSTRUKCJĘ MOŻNA TAKŻE POBRAĆ ZE STRONY WWW.PLAST.EU

PRODUCENT:

PLAST SP. Z O.O.

UL. PROLETARIACKA 24a, 93-569 ŁÓDŹ, POLSKA

plast@plast.eu www.plast.eu

